

双卡套管接头

1. 参照飞托克液压预装器 (HPT) 使用说明书, 将卡套预装到管子上。
2. 将随附润滑脂少量涂抹至飞托克双卡套接头本体的螺纹以及后卡套的背面上。
3. 将预装好的组件 (管子、螺母、前卡套、后卡套) 安装到接头本体上。手紧螺母。牢牢固定接头本体, 然后用扳手再将螺母拧紧 1/2 圈。

info@fitok.com
www.fitok.com

FITOK

Figure 6

info@fitok.com
www.fitok.com