

TDT-01 去毛刺器 使用说明书

关于产品：

TDT-01 去毛刺器适用于去除内径小于 4 mm 的不锈钢、铜或铝 Tube 管的端面毛刺。



警告：请不要将手指靠近刀刃。

■ 去除方法

将去毛刺器置于管端，刀刃在内。顺时针旋转去毛刺器 (如图 1)。

FITOK



图 1：卡套管内径去毛刺

注意：去除完后，用一块布将去过毛刺的管端擦拭干净。
去毛刺后的管端的边折应该均匀一致且无毛刺。
警告：使用完毕后切记套上保护套。

飞托克集团 FITOK Group

info@fitok.com
www.fitok.com

TDT-05 去毛刺器 使用说明书

关于产品：

TDT-05 去毛刺器适用于去除内径 4 mm-33 mm、外径为 6 mm (1/4") - 35 mm (1 1/4") 的不锈钢、铜或铝 Tube 管的端面毛刺。

警告：请不要将手指放入去毛刺器内或者靠近刀刃。

■ 去除方法

卡套管外径去毛刺：将去毛刺器置于管端，刀刃在外。顺时针旋转去毛刺器。

卡套管内径去毛刺：将去毛刺器置于管端，刀刃在内。旋转去毛刺器 (如图 1)。

注意：去除完后，用一块布将去过毛刺的管端擦拭干净。
去毛刺后的管端的边折应该均匀一致且无毛刺。
内、外倒角应该不大于卡套管壁厚的一半。



图 1：卡套管内径去毛刺

飞托克集团 FITOK Group

info@fitok.com
www.fitok.com

FITOK