

深度标记工具使用方法

1. 将已切割整齐并去除毛刺的卡套管插入深度标记工具中，从侧边窗口确认卡套管已接触工具底部。
2. 使用记号笔在深度标记工具顶部位置标记卡套管 (图1)。



图1



图2

3. 从深度标记工具中取出带有标记的卡套管，将其插入 FITOK 6D 系列双卡套接头中，确保管子接触到接头本体底部 (图2)，同时观察螺母上方的管子表面，应无标记露出；如果可以在螺母上方的管子表面看到标记，则说明管子未插到底，此时应调整管子的位置，确保管子接触到接头本体底部。
4. 牢牢固定接头本体，按 FITOK 6D 系列双卡套接头安装说明进行操作。

FITOK

飞托克集团 FITOK Group

info@fitok.com
www.fitok.com